

## WAT BETEKENT 'BANEN STORTEN'?



Dit betekent dat elke baan omgekeerd ten opzichte van de vorige gekleefd moet worden om een uniform resultaat te bekomen. Bij een vrije aanzet moeten de banen soms gestort gekleefd worden om eventuele lichte kleurverschillen te vermijden. Indien dit zo is, staat dit duidelijk vermeld op de rollen.